


# 工事写真帳様式一括変更

工事写真帳の様式として最も標準的な A4縦-写真帳-3A-aかA4縦-写真帳-3AA-aが選択された工事写真帳で、このメニューをクリックすると、以下に示す画面が表示されます。



この画面で設定を変更した上で【様式変更登録】ボタンをクリックすれば、この工事写真帳の中に内蔵されているすべての工事写真帳の中のすべてのページがそのような様式に変更されます。

なお、工事写真帳を新規に作成する際、途中で表示される<工事写真帳様式選択>画面で最も標準的な A4縦-写真帳-3A-aを選択した場合には、以下の画面に表示されている【今表示されている様式を僅かに変更】ボタンをクリックすれば、上記と同じ画面が表示されます。

この時点で変更された様式は、今後新規作成されるすべての工事写真帳に反映されません。

それに対して、上記の“工事写真帳様式一括変更”メニューを使って行った様式変更は、その工事写真帳だけに限定したものです。

